



#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Macchina cambiamonete mobile compatta installabile a parete, a incasso, su supporto a pavimento solido e robusto, appositamente progettato per ambienti esterni. È disponibile in 2 diverse versioni per soddisfare ogni necessità d'installazione a colonna (optional) o ad incasso/muro. La grafica può essere personalizzata per dare maggior visibilità al marchio dell'azienda..

#### CONTATTO

TELEFONO:  
+390514128719

SITO WEB:  
[www.civix.it](http://www.civix.it)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:  
[info@civix.it](mailto:info@civix.it)

#### SEDE

**Civix srl** – via Nerio Nannetti 2/2C  
40069 Zola Predosa | Bologna | Italy

PARTNER



# SCHEDA TECNICA

## CAMBIAMONETE

### MODELLO CHANGE - MICROHARD

CODICE PRODOTTO CVX\_PCHANGE\_01

### CARATTERISTICHE GENERALI

- Mobile verniciato con trattamento a polveri epossidiche
- Fissaggio a parete
- Apertura frontale
- Pannello frontale con plexi stampato, completo di cornice perimetrale
- Kit illuminazione Led bianco
- Display LCD grafico ad alta risoluzione
- Gettoniera elettronica tropicalizzata: 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 Euro, 2 Euro.
- Inseritore di monete antivandalico
- Lettore di banconote da 5-50 euro, con impacchettatore fino a 200 banconote
- 1 hopper con capacità fino a 1500 monete da 1Euro o equivalente
- Utilizzo del supporto USB per la raccolta dati, programmazione di tutti i parametri della macchina sulla stessa o mediante apposito SW da PC, possibilità di aggiornamenti mediante USB
- Codifica periferiche interne per agevolazione attività di service mediante App My Microhard
- "SMART" ALWAYS WITH U


### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### VERSIONI DISPONIBILI

- A – Fissaggio diretto a parete
- B – OPTIONAL: Incassato a muro\* (mediante kit staffe)
- C – OPTIONAL: Fissaggio a pavimento (mediante piedistallo)

#### DIMENSIONI

Larghezza: 535 mm  
Altezza: 860 mm  
Profondità: 270 mm (mini)  
Profondità: 257 mm (basic)



### CONTROLLO REMOTO

Con il Software Paymonitoring e Data Link è possibile telecontrollare il cambiamonete, verificare lo status delle banconote, della gettoniera e degli hopper dispensatori del resto. Aggiornamenti e stato degli allarmi e della contabilità.

